

CUT Key VC-101 を Mac で使用する際の注意点

CUT Key VC-101 は、Macintosh に接続しても快適な入力環境をご提供します。

CUT Key VC-101 を Macintosh で使用する場合は、別売の PS/2 to USB アダプタを必ずご使用ください。
また、以下の手順で CUT Key 本体の設定を変更してください。

CUT Key VC-101 を Mac モードに変更する。

CUT Key を Mac に接続する前に、CUT Key の設定を Mac モード に変更する必要があります。

- ・ CUT Key VC-101 の本体の背面上部に ディップスイッチ があります。
- ・ このスイッチを、「DOS/V」側から「MAC」側に切り替えてください。

このモード変更により、Macintosh 特有のキー入力に対応することができます。

(注) このスイッチを変更せずに使用すると、CUT Key が正常に機能できません。

(注) このモード変更によっても、Mac 起動時の特殊操作 (CMD+option) は、使用できません。

(注) CUT Key 及び USB アダプタは、Macintosh では Microsoft Office 製品には使用できません。

Mac モードで機能が変更されるキー

CUT Key 本体のディップスイッチを「MAC」側に変更することにより、特定のキーの機能が Macintosh 特有のキーに割り当てられます。

変更されるキーは、CUT Key 本体の該当のキートップ下部に 青色 で記載されていますので、ご確認ください。

「DOS/V」モード	「MAC」モード
『半/全』キー	『コマンド』キー
『Alt』キー	『option』キー
『変換』キー	『entern』キー
『Enter』キー	『return』キー

以上